

1階席

客席数

(通常時)

客席数 1,287席

1階席 836席
(うち車椅子席4席)

2階席 451席


(オーケストラピット使用時)

客席数 1,163席

1階席 704席
(うち車椅子席4席)

2階席 451席

- コンセント凡例
- Ⓜ 壁マイクコンセント (2回路)
 - Ⓢ 壁スピーカコンセント (2回路)
 - Ⓛ 壁コンセント (平行15A)
- 傍記の数字は口数



2階席